

SL1000 Codici funzione più utilizzati

DATA E ORA	Speaker + 828 + HH (24h) + MM + SPK
SERVIZIO NOTTE	Speaker + 818 + 1= Giorno / + 2 = Notte / + 3 = Mezzanotte / + 4 = Pausa,
RESET TELEFONO	Speaker + *9 Per reset telefono e per cancellare i seguenti servizi: Deviazioni – Messaggi – DND – Allarmi/Svegliate – Ripetizioni selezione – Messaggi di testo
DEVIAZIONE CHIAMATE ENTRANTI	Speaker + 848+1 Immediata + la destinazione + HOLD Speaker + 842+1 Con suoneria doppia + la destinazione + HOLD Speaker + #1 +1 Occupato + la destinazione + HOLD Speaker + 844+1 Occupato o mancata risposta + la destinazione + HOLD Speaker + 845+1 Mancata risposta + la destinazione + HOLD Speaker + 846+1 Seguimi (da un altro interno) + la destinazione + HOLD La destinazione può essere : <ul style="list-style-type: none"> • Numero Interno • Numero urbano preceduto dal codice d'impegno (0) • #2 + numero abbreviato (3 cifre) <p>N.B. nel caso di deviazione delle chiamate entranti ad un numero esterno (cellulare) il centralino deve essere opportunamente programmato</p>
MEMORIZZAZIONE NUMERO ABBREVIATO	Speaker + 853 Digitare il numero di selezione abbreviata (000-999). Digitare il numero di telefono da memorizzare XXXX (senza lo "0" fino a 24 cifre). + HOLD + HOLD
RICHIAMO NUMERO ABBREVIATO	Speaker + #2 Digitare il numero di selezione abbreviata (000-999)
RISPOSTA PER ASSENTE	Per rispondere ad una chiamata entrante su un interno dello stesso gruppo Speaker + #*
NON DISTURBARE DND	DND + 1 Blocca le chiamate urbane entranti DND + 2 Blocca chiamate entranti interne, le chiamate deviate e quelle trasferite DND + 3 Blocca tutte le chiamate entranti DND + 4 Blocca solo le chiamate entranti deviate DND + 0 Cancella DND
PROGRAMMAZIONE TASTO FUNZIONE (N. INTERNO)	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: Speaker + 851 + Tasto funzione + 00 + HOLD + SPK Speaker + 851 + Tasto funzione + 01 + N. INTERNO + HOLD
PROGRAMMAZIONE TASTO FUNZIONE (LINEA URBANA)	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: Speaker + 852 + Tasto funzione + 000 + HOLD + SPK Speaker + 852 + Tasto funzione + *01 + N. LINEA URBANA (01:99) + HOLD
MODIFICA TONO SUONERIA	Speaker + 820 + 1 per le chiamate interne Speaker + 820 + 2 per le chiamate urbane Selezionare uno dei toni da 1-8
REGISTRAZIONE MESSAGGI	Alzare il microtelefono + 716 + 7 + XXX (numero messaggio a 3 cifre 001-002-003-0XX) Registrare il messaggio e terminare con #
ASCOLTO MESSAGGI	Speaker + 716 + 5 + XXX (numero messaggio a 3 cifre 001-002-003)
CONFERENZA	Durante una conversazione con utente interno o esterno CONF/DND Dopo il tono Selezionare numero interno o esterno CONF/DND Per inserire in conferenza l'interlocutore CONF/DND CONF/DND Per terminare l'inserimento dell'ultimo interlocutore parlando tutti insieme in conferenza