

SV8100 Codici funzione più utilizzati

DATA E ORA	Speaker + 828 + HH (24h) + MM + SPK
SERVIZIO NOTTE	Speaker + 818 + 1= Giorno / + 2 = Notte / + 3 = Mezzanotte / + 4 = Pausa,
RESET TELEFONO	Speaker + 720 Per reset telefono e per cancellare i seguenti servizi: Deviazioni – Messaggi – DND – Allarmi/Svegliate –Ripetizioni selezione – Messaggi di testo
DEVIAZIONE CHIAMATE ENTRANTI	Speaker + 848+1 Immediata + la destinazione + HOLD Speaker + 842+1 Con suoneria doppia + la destinazione+ HOLD Speaker + 843+1 Occupato + la destinazione + HOLD Speaker + 844+1 Occupato o mancata risposta + la destinazione + HOLD Speaker + 845+1 Mancata risposta + la destinazione + HOLD Speaker + 846+1 Seguimi (da un altro interno) + la destinazione + HOLD La destinazione può essere : <ul style="list-style-type: none"> • Numero Interno • Numero urbano preceduto dal codice d'impegno (0) • 813 + numero abbreviato (3 cifre) <p>N.B. nel caso di deviazione delle chiamate entranti ad un numero esterno (cellulare) il centralino deve essere opportunamente programmato</p>
MEMORIZZAZIONE NUMERO ABBREVIATO	Speaker + 853 Digitare il numero di selezione abbreviata (000-999). Digitare il numero di telefono da memorizzare XXXX (senza lo "0" fino a 24 cifre). + HOLD + HOLD
RICHIAMO NUMERO ABBREVIATO	Speaker + 813 Digitare il numero di selezione abbreviata (000-999)
RISPOSTA PER ASSENTE	Per rispondere ad una chiamata entrante su un interno dello stesso gruppo Speaker + 867
NON DISTURBARE DND	DND + 1 Blocca le chiamate urbane entranti DND + 2 Blocca chiamate entranti interne, le chiamate deviate e quelle trasferite DND + 3 Blocca tutte le chiamate entranti DND + 4 Blocca solo le chiamate entranti deviate DND + 0 Cancella DND
PROGRAMMAZIONE TASTO FUNZIONE (N. INTERNO)	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: Speaker + 851 + Tasto funzione + 00 + HOLD + SPK Speaker + 851 + Tasto funzione + 01 + N. INTERNO + HOLD
PROGRAMMAZIONE TASTO FUNZIONE (LINEA URBANA)	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: Speaker + 852 + Tasto funzione + 000 + HOLD + SPK Speaker + 852 + Tasto funzione + *01 + N. LINEA URBANA (01:99) + HOLD
MODIFICA TONO SUONERIA	Speaker + 820 + 1 per le chiamate interne Speaker + 820 + 2 per le chiamate urbane Selezionare uno dei toni da 1-8
REGISTRAZIONE MESSAGGI	Alzare il microtelefono + 716 + 7 + XXX (numero messaggio a 3 cifre 001-002-003-0XX) Registrare il messaggio e terminare con #
ASCOLTO MESSAGGI	Speaker + 716 + 5 + XXX (numero messaggio a 3 cifre 001-002-003-0XX)
CONFERENZA	Durante una conversazione con utente interno o esterno CONF (primo tastino funzione display) Dopo il tono Selezionare numero interno o esterno INS (primo tastino funzione display) Per inserire in conferenza l'interlocutore CONF (primo tastino funzione display) CONF (primo tastino funzione display) Per terminare l'inserimento dell'ultimo interlocutore parlando tutti insieme in conferenza